

Q

# QRコードもバーコードリーダーで読み取る。

A

「JANコード」や「QRコード」は、バーコードリーダーを使って読み取ります。撮影状態が悪くて読み取りにくい場合、明るさやズームを調整できます。


## ケータイ雑誌に掲載のQRコードを読める

バーコードリーダーは、QRコードを読み取って、完了すると認識結果が表示されます。


「840P」の場合は、メニューの「バーコード」→「コード読み取り」を選び、バーコードを画面の中央に表示します。



メニューの「バーコード」を選ぶ。




「コード読み取り」を選ぶ。



ピントの合わせ方の説明が出る。



画面中央の十字に、対象のコードを合わせる。



読み取りが完了して、結果が表示された。