

Moddable SDK 4.2以降のバージョンでは、ESP-IDF v5.1.1が必要になりました。変更点は以下のとおりです。

## P. 23

### 環境構築(macOS編)

#### 手順[1] ESP-IDFリポジトリのダウンロード

```
$ mkdir esp32 && cd esp32
$ git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
$ cd esp-idf
$ git checkout v4.4.3
$ git submodule update --init --recursive
```

↓

```
$ mkdir esp32 && cd esp32
$ git clone -b v5.1.1 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
```

## P. 52

### 環境構築(Windows 10, 11編)

#### 手順[3] ESP-IDFのインストール

ESP-IDF Windows Installer Downloadのサイトから「ESP-IDFv4.4.4 - Offline Installer Windows 10, 11」をダウンロードします。

- ESP-IDF Windows Installer Download

```
https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/?idf=4.4
```

↓

ESP-IDF Windows Installer Downloadのサイトから「ESP-IDF v5.1.1 - Offline Installer Windows 10, 11」をダウンロードします。

- ESP-IDF Windows Installer Download

```
https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/?idf=5.1.1
```

## P. 54

### 環境構築(Windows 10, 11編)

#### 手順[5] 環境変数の設定

```
変数名: IDF_PATH
変数値: C:¥Espressif¥frameworks¥esp-idf-v4.4.4
```

↓

```
変数名: IDF_PATH  
変数値: C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.1.1
```

## P. 73

### 環境構築(Linux編)

#### 手順[3] ESP-IDFリポジトリのダウンロード

```
$ cd ~/esp32  
$ git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git  
$ cd esp-idf  
$ git checkout v4.4.3  
$ git submodule update --init --recursive
```

↓

```
$ cd ~/esp32  
$ git clone -b v5.1.1 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
```

## P. 90

### 環境構築(Raspberry Pi編)

#### 手順[2] ESP-IDFのインストール

```
$ mkdir esp32 && cd esp32  
$ git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git  
$ cd esp-idf  
$ git checkout v4.4.3  
$ git submodule update --init --recursive
```

↓

```
$ mkdir esp32 && cd esp32  
$ git clone -b v5.1.1 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
```